

活性化済PCバクテキラー作業手順(循環経路洗浄の場合)

循環タンクの湿し水を抜き、水のみを入れてください。

PCバクテキラーを投入して下さい。
総量100Lの場合は活性化したPCバクテキラーを10L、
総量200Lの場合は20Lをタンクに入れてください。

循環装置は止めずに10時間～12時間以上、循環させて下さい。
この時配管経路等から、こびり付いたヘドロやゴミ、インキカスなどが流れ出る為、
中間タンク及び本タンクにはフィルター等を置いてください。

10時間～12時間以上が経過したら、水を抜いてください。

再度、水のみをタンクに入れて30分～1時間ほど循環させます。
この作業は濯ぎの為です。この段階で中間タンク及び本タンクに汚れがあれば
清掃してください。

水を抜き作業完了です。

有限会社パシフィック化学
〒170 - 0005
東京都豊島区南大塚3 - 48 - 2 NCビル
tel 03(3986)1578 fax 03(3971)2613